

メールが届いたら

通知されるメールの内容と対処方法です。

メールの内容(件名)	内容	対処方法	ページ
センサーに反応がありました	センサーが感知したときに通知されます。	「センサーに反応があった場合」の手順にしたがって、異常がないか確認してください。	p.24 p.30
カメラカバーが閉じています	カメラカバーが閉じた状態で、警戒を開始したときに通知します。	カメラカバーを開けてください。	p.10
SDカードの空き容量が少なくなりました	SDカードの空き容量が少なくなっているときに通知します。	SDカードに保存されている画像を削除するか、別のSDカードを挿入してください。 ●保存した画像の削除方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。	p.8
SDカードに保存できません	SDカードの認識ができていないときに通知します。	SDカードを挿入し直すか、別のSDカードを挿入してください。	p.8
	SDカードのLOCKがされているときに通知します。	SDカードのLOCKを解除してください。	—
電池の残量が少なくなりました	電池残量が少なくなるときに通知します。	新しい単3形アルカリ乾電池(3本)に交換してください。	p.10
停電がありました	停電などにより、一時的にACアダプターからの電源供給が停止して、復旧したときに通知します。	電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池(単3形アルカリ乾電池 3本)に交換してください。	p.10